

Безопасность

Опасность!

Меры электробезопасности



Травмы при работе с электричеством возможны в тех случаях, когда система работает неправильно или если она была вскрыта или модифицирована.

- Запрещается вскрывать и модифицировать систему.
- Если вы хотите модифицировать систему, обратитесь к вашему установщику.

Внимание!

Важные компоненты



Повреждение важных компонентов возможно в том случае, если система подвергается неосторожному обращению или если система была вскрыта или модифицирована.

- Всегда обращайтесь с системой бережно.

- Запрещается вскрывать и модифицировать систему.
- Если вы хотите модифицировать систему, обратитесь к вашему установщику.

Старые электрические и электронные устройства

Электрические и электронные устройства, которые больше не пригодны для эксплуатации, необходимо собирать отдельно и отправлять на экологически безопасную переработку (в соответствии с Директивой ЕС об отходах электрического и электронного оборудования).

Для утилизации старых электрических и электронных устройств следует использовать системы сбора и возврата, применяемые в стране выполнения работ.

Краткая информация

В данном руководстве описываются наиболее важные операции системы MAP 5000. Данное руководство не заменяет руководство по эксплуатации MAP 5000.

Подробные сведения и инструкции по эксплуатации см. в руководстве по эксплуатации MAP 5000.

Обзор системы

Вдоль левого края корпуса пульта управления MAP расположены три светодиодных индикатора:



Элемент	Компонент	Описание
1	Зеленый светодиодный индикатор	Указывает, что пульт управления в нормальном состоянии.

Элемент	Компонент	Описание
2	Желтый светодиодный индикатор	Указывает на состояние неисправности, маскирование устройств, режим обхода или деактивацию устройств в системе.
3	Красный светодиодный индикатор	По умолчанию указывает на наличие состояния тревоги в системе безопасности.

Операции

Вход в систему

Вход в систему

1. Для отображения экрана входа коснитесь экрана.

2. В поле «код» введите ваш код. Код доступа пользователя состоит из трехзначного идентификатора пользователя и шестизначного пароля (например, 004 123456).

- ⇒ При введении правильного кода отображается **главное меню**.

Неправильный код

Если код неправильный, отображается сообщение об ошибке.

1. Чтобы очистить поле «код», нажмите



После десяти неудачных попыток ввода кода пульт управления будет заблокирован по умолчанию на две минуты. Эти параметры могут быть настроены при установке.

Отключение сигналов тревоги

Отключение акустического сигнала тревоги локального пульта управления

1. Коснитесь экрана локального пульта управления.
- ⇒ Отобразится экран входа и акустический сигнал тревоги на местном пульте управления отключится.

Отключение всех акустических сигналов тревоги на удаленных устройствах



1. Войдите для отображения всех акустических сигналов тревоги. См. *Вход в систему, 1*.
- ⇒ Первый и последний сигналы тревоги отображаются немедленно.
2. Для отключения сигналов тревоги на всех удаленных акустических устройствах и пультах управления нажмите



- ⇒ Сигналы тревоги на всех удаленных акустических устройствах и пультах управления отключатся.


Охраняемые области

Открытие меню постановки на охрану

1. Чтобы открыть меню **постановки на охрану**, нажмите  и .
- ⇒ Отобразится меню **постановки на охрану** с тремя пунктами меню.



Постановка на охрану

1. Выберите один из трех пунктов меню для продолжения.
 - ⇒ Отобразятся области и их текущая возможность постановки на охрану.
- Область готова к постановке на охрану, если отображается значок .

- Область не готова к постановке на охрану, если отображается значок .



Постановка на охрану, если область готова к постановке на охрану

- ✓ Область готова к постановке на охрану, если отображается значок . Все устройства в этой области находятся в нормальном состоянии.
1. Для постановки на охрану области, которая готова к постановке на охрану, выберите необходимый пункт меню или область.
 2. Нажмите .
 - ⇒ Запускается таймер оставшегося времени для выхода из помещения.
 3. Выйдите из помещения в течение оставшегося времени.

- ⇒ Отобразятся области и их текущее состояние охраняемости. При отображении значка  область поставлена на охрану и ее можно снять с охраны.
2. Для снятия области с охраны выберите необходимый пункт или область.
 3. Нажмите .
 - ⇒ Область снята с охраны.

Просмотр состояния области

Открытие меню состояния

1. Чтобы открыть меню **состояния**, нажмите  и .
2. Отобразится меню **состояния** с четырьмя пунктами.



Просмотр состояния области

1. Нажмите **обзор состояния области**.

- ⇒ Область поставлена на охрану.


Подготовка области к постановке на охрану

- ✓ Область не готова к постановке на охрану, если отображается значок . В области находятся активные или неисправные устройства.
1. Для постановки на охрану области, которая не готова к постановке на охрану, выберите необходимый пункт меню или область.
 2. Нажмите .
 - ⇒ Отобразятся все активные или неисправные устройства, которые можно или нельзя обойти.
 3. Устраните проблемы перечисленных устройств для того, чтобы подготовить область к постановке на охрану.

- ⇒ Отображается список всех областей и их состояние. Значок  указывает, что подробная информация об области доступна для отображения. Можно также искать области по имени или фильтровать области в соответствии с их состоянием постановки на охрану или снятия с охраны.
2. Для просмотра сведений о состоянии области нажмите значок .
 - ⇒ Отобразятся сведения о состоянии области.

Выход из системы

Выход из системы



1. Для выхода из системы нажмите .

Принудительная постановка на охрану

1. Если вы хотите поставить область на охрану без перечисленных устройств и если выполнены предварительные условия, нажмите **Принудительная постановка на охрану**.

Снятие области с охраны

Открытие меню снятия с охраны

1. Чтобы открыть меню **снятия с охраны**, нажмите  и .
 - ⇒ Отобразится меню **снятия с охраны** с тремя пунктами.

Снятие с охраны

1. Выберите один из трех пунктов меню для продолжения.



Пульт управления MAP



ru Руководство пользователя

Поиск и устранение неисправностей

В случае возникновения проблем или неожиданного поведения системы обратитесь к установщику.

Подробные сведения и инструкции по эксплуатации см. в руководстве по эксплуатации MAP 5000.

