



IMS-WTC Датчик снятия со стены



Датчик снятия со стены IMS-WTC устанавливается в нижней части корпуса модуля расширения ISP-EMIL-120 LSN. В случае снятия модуля со стены выдается сигнал тревоги.

Информация для заказа

IMS-WTC Датчик снятия со стены

Устанавливается в корпус ISP-EMIL-120 для обнаружения попыток снятия модуля со стены

IMS-WTC

Russia:
Robert Bosch OOO
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru

Represented by