

# LBB 4436/00 Набор крышек для кнопок (10 шт)

www.bosch.ru



**BOSCH**

Разработано для жизни



Фиксируемые крышки для кнопок используются для замены оригинальных линз станции передачи объявлений LBB 4432/00, которые предотвращают случайное нажатие кнопок.

## Состав изделия

Количество	Компоненты
10	Крышки для кнопок
10	Запасные линзы

## Информация для заказа

### LBB 4436/00 Набор крышек для кнопок (10 шт)

Крышки для кнопок, которые защищают от случайного нажатия кнопок клавиатуры LBB4432/00 (комплект из 10 частей).  
номер для заказа **LBB4436/00**

## Дополнительные аксессуары

### LBB 4432/00 Клавиатура вызывной станции

Клавиатура вызывной станции имеет 8 программируемых кнопок и индикаторы состояния, к вызывной станции можно подключить до 16 клавиатур.  
номер для заказа **LBB4432/00**