

# АЕС-АМС2-UL02 Корпус АМС с 2 рейками DIN

www.boschsecurity.com



- ▶ Простой в установке стальной корпус
- ▶ Сертификация согласно UL 294
- ▶ 2 рейки DIN
- ▶ Для установки двух контроллеров АМС2 или двух плат расширения АМС2, одного источника питания и двух аккумуляторов

Данный корпус изготовлен в соответствии с указаниями UL и используется для надежной установки и размещения АМС2 и источника питания.

## Обзор системы


Корпус АМС2 предназначен для настенного монтажа внутри помещений.

Он обеспечивает надежную установку и размещение двух контроллеров АМС2 или двух плат расширения АМС2, одного источника питания и двух аккумуляторов.

Стальной корпус оснащен светодиодом для индикации состояния питания, контактом несанкционированного вскрытия и предварительно выбитыми намеченными отверстиями.

## Замечания по установке и настройке

Внешние размеры и отверстия для винтов приведены на следующей схеме:



**Комплектация**

Количество	Компонент
3	Кабельные стяжки для крепления кабелей
3	Винты и анкерные болты для настенного монтажа
1	Светодиод
1	Предохранитель и держатель предохранителя
1	Руководство по установке
1	Указания по технике безопасности

**Технические характеристики****Механические характеристики**

Монтаж	Монтаж на стену
Размеры (В × Ш × Г)	541 мм × 411 мм × 88 мм
Вес	8 кг
Цвет	Белый
Индекс	30

**Информация для заказа****АЕС-АМС2-UL02 Корпус АМС с 2 рейками DIN**

Соответствует требованиям UL294, предъявляемым к АМС2.

Номер заказа **АЕС-АМС2-UL02**

**Дополнительное оборудование****АРС-АМС2-2WCF Дверной контроллер WI, 2 считывателя**

Два интерфейса Wiegand (до 2 считывателей карт), сетевое подключение к главной системе, карта памяти Compact Flash (2 ГБ). Передача данных хоста зашифрована.

Номер заказа **АРС-АМС2-2WCF**

**АДС-АМС2-2WCF Контроллер дверей WI, 2 устройства**

Доступно только на территории Китая.

Два интерфейса Wiegand (до 2 считывателей карт), сетевое подключение к главной системе, карта памяти Compact Flash (2 ГБ). Передача данных хоста зашифрована.

Номер заказа **АДС-АМС2-2WCF**

**АРС-АМС2-4WCF Расш. двер. конт. Wiegand с картой CF**

Четыре интерфейса Wiegand (до 4 считывателей карт), сетевое подключение к главной системе, карта памяти Compact Flash (2 ГБ). Передача данных хоста зашифрована.

Номер заказа **АРС-АМС2-4WCF**

**АДС-АМС2-4WCF Контроллер с Wiegand портами и картой CF**

Доступно только на территории Китая.

Четыре интерфейса Wiegand (до 4 считывателей карт), сетевое подключение к главной системе, карта памяти Compact Flash (2 ГБ). Передача данных хоста зашифрована.

Номер заказа **АДС-АМС2-4WCF**

**АРС-АМС2-4R4CF Расш. двер. конт. RS485 с картой CF**

Четыре интерфейса RS-485 (до 8 считывателей карт), сетевое подключение к главной системе, карта памяти Compact Flash (2 ГБ). Передача данных хоста зашифрована. Передача данных считывателей зашифрована в соответствии с возможностями считывателей.

Номер заказа **АРС-АМС2-4R4CF**

**АДС-АМС2-4R4CF Расш. двер. конт. RS485 с картой CF**

Доступно только на территории Китая.

Четыре интерфейса RS-485 (до 8 считывателей карт), сетевое подключение к главной системе, карта памяти Compact Flash (2 ГБ). Передача данных хоста зашифрована. Передача данных считывателей зашифрована в соответствии с возможностями считывателей.

Номер заказа **АДС-АМС2-4R4CF**

**АРІ-АМС2-8ІОЕ Плата расширения с 8 вх./8 вых.**

Плата расширения с 8 входами/выходами, до трех на каждый контроллер АМС, может быть объединена с АМС2 16І-ЕХТ и АМС2 16І-16О-ЕХТ.

Номер заказа **АРІ-АМС2-8ІОЕ**

**АДС-АМС2-8ІОЕ Плата расширения с 8 вх./8 вых.**

Доступно только на территории Китая.

Плата расширения с 8 входами/выходами, до трех на каждый контроллер АМС, может быть объединена с АМС2 16І-ЕХТ и АМС2 16І-16О-ЕХТ.

Номер заказа **АДС-АМС2-8ІОЕ**

**АРІ-АМС2-16ІОЕ Плата расширения с 16 вх./16 вых.**

Плата расширения с 16 входами/выходами, до трех на каждый контроллер АМС, может быть объединена с АМС2 16І-ЕХТ и АМС2 8І-8О-ЕХТ.

Номер заказа **АРІ-АМС2-16ІОЕ**

**АДС-АМС2-16ІОЕ Плата расширения с 16 вх./16 вых.**

Доступно только на территории Китая.

Плата расширения с 16 входами/выходами, до трех на каждый контроллер АМС, может быть объединена с АМС2 16І-ЕХТ и АМС2 8І-8О-ЕХТ.

Номер заказа **АДС-АМС2-16ІОЕ**

**АРІ-АМС2-16ІЕ Плата расширения с 16 вх.**

Плата расширения с 16 входами, до трех на каждый контроллер АМС, может быть объединена с АМС2 16І-16О-ЕХТ и АМС2 8І-8О-ЕХТ.

Номер заказа **АРІ-АМС2-16ІЕ**

**ADS-AMC2-16IE Плата расширения с 16вх.**

Доступно только на территории Китая.

Плата расширения с 16 входами, до трех на каждый контроллер AMC, может быть объединена с AMC2 16I-16O-EXT и AMC2 8I-8O-EXT.

Номер заказа **ADS-AMC2-16IE**

**API-AMC2-4WE Плата расш. дверного контроллера Wiegand**

Модуль расширения AMC2 4W-EXT оснащен четырьмя интерфейсами считывателей типа Wiegand, также восемь входами и восемь выходами. Поэтому при использовании AMC2 4W-EXT имеется возможность удвоения количества считывателей на AMC2 4W с 4 до 8.

Номер заказа **API-AMC2-4WE**

**ADS-AMC2-4WE Плата расш. контролл. с Wiegand портами**

Доступно только на территории Китая.

Модуль расширения AMC2 4W-EXT оснащен четырьмя интерфейсами считывателей типа Wiegand, также восемь входами и восемь выходами. Поэтому при использовании AMC2 4W-EXT имеется возможность удвоения количества считывателей на AMC2 4W с 4 до 8.

Номер заказа **ADS-AMC2-4WE**

**API-AMC2-16ION Автономный контроллер для BIS с OPC**

Автономный контроллер только со входами и выходами. Совместимо только с BIS в сочетании с сервером OPC.

Номер заказа **API-AMC2-16ION**

**Автономный контроллер ADS-AMC2-16ION для BIS с OPC**

Доступно только на территории Китая.

Автономный контроллер только со входами и выходами. Совместимо только с BIS в сочетании с сервером OPC.

Номер заказа **ADS-AMC2-16ION**

**APS-PSU-60 Блок питания**

Источник питания со встроенным зарядным устройством с поддержкой аккумуляторов 12 В/7 Ач; 12 В/14 Ач и 24 В/7 Ач с выбираемым напряжением 12 В или 24 В постоянного тока.

Номер заказа **APS-PSU-60**

**D126 Батарея 12В/7Ач**

Перезаряжаемый герметичный свинцово-кислотный источник электропитания используется как вторичный, либо выполняет вспомогательные функции.

Номер заказа **D126**

**Представительство:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com